

激光一体机 使用手册

在使用之前，敬请您仔细阅读本使用手册

一、 注意事项

1. 在安装使用激光一体机之前，请首先仔细阅读本说明书。
2. 使用电源：DC12V。
3. 激光一体机内部为精密光学及电子器件，在运输保管及安装过程中要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法，否则可能对产品造成损坏。
4. 请不要自行拆卸机内部器件，以免影响使用，里面没有用户自行维修的零件。
5. 使用中必须遵守各项电气安全标准，必要时还要做好防雷击、防浪涌等防护措施。
6. 不要直接将激光一体机置于室外使用，避免淋雨、受潮等。在潮湿的地方请不要使用。
7. 不要在超出限定的温度、湿度或电源规格的状态下使用本产品。
8. 不要用眼睛直接对准光源出光镜头，以免损伤眼睛。
9. 镜头上如果粘有尘灰，请使用专用镜头纸擦拭。
10. 使用时的环境温度不要超过建议范围，通风良好以免影响激光一体机寿命。
11. 不要频繁地开关激光一体机。

注意：

本产品经过扩束匀光处理后，属于 **IIIa** 类激光产品，不会灼伤皮肤。但在某种条件下，本产品可以对眼睛造成致盲以及其他损伤。

请在产品外部贴危险标签，使用时不要用眼睛直接对准光源出光镜头，并阻止他人擅自使用。

二、 技术参数

产品型号	SV-L3002
照明距离	500m
照明角度	0.2° ~30° 连续调节
光源功率	2W
工作温度	-40℃~45℃
重量	400g
电源电压	DC-12V
电功率	6W

三、 协议命令

波特率：9600

功能：

- 1.开关激光
- 2.调节电流
- 3.设置电流
- 4.电机 TELE， WIDE 走 OFFSET 步
- 5.电机 TELE， WIDE 直走， 电机停
- 6.电机走到设置点

控制命令：

(开激光命令， 激光开启后 DA 值默认设置为 0x88)

(关激光命令， 激光关闭后 DA 值默认设置为 0x00)

- | | |
|---------------|--|
| 1 开激光 | FF 01 01 01 07 00 0A |
| 关激光 | FF 01 01 01 06 00 09 |
| 2 增大电流 | FF 01 01 01 0C 00 0F |
| 减小电流 | FF 01 01 01 0D 00 10 |
| 3 设置电流 | FF 01 01 05 P1 00 SUM (P1: 0x00~0x90 = DA) |
| 4 TELE Offset | FF 01 01 02 00 P1 SUM (P1 为电机要走的步数) |
| WIDE Offset | FF 01 01 02 01 P1 SUM |

5 TELE Direction	FF 01 01 03 00 00 05
WIDE Direction	FF 01 01 03 01 00 06
STOP	FF 01 01 03 02 00 07
6 MOTOR Direct	FF 01 01 04 P1 P2 SUM (P1P2:Target Position)
7 MOTOR RESET	FF 01 01 01 11 00 14

查询命令：

（当 DA 值小于 0x10 时认为激光关闭）

- | | |
|------------|--|
| 1 查询激光电源开关 | FF 01 02 07 00 00 SUM |
| 返回 | FF 01 02 07 P1 00 SUM (P1=0:激光关 P1=1:激光开) |
| 2 查询电流大小 | FF 01 02 09 00 00 SUM |
| 返回 | FF 01 02 09 P1 00 SUM (P1:0x** = DA 值) |
| 3 查询电机位置 | FF 01 02 0A 00 00 SUM |
| 返回 | FF 01 02 0A P1 P2 SUM (P1P2:Target Position) |
| 4 查询风扇电源开关 | FF 01 02 03 00 00 SUM |
| 返回 | FF 01 02 03 P1 00 SUM (P1=0:风扇关 P1=1:风扇开) |

注意：电机自检后将回到断电前的位置。

若电机调点位置有较大误差时，可发送 MOTOR RESET 命令，
电机将重新自检后回到左极限位置

四、 基本操作说明

Kb1,Kb2 为两键，用以切换模式。

共有 2 种模式：模式 1 为镜头控制模式，模式 2 为电流调节模式
上电后默认为模式 1。

(Kb1,Kb2 同时短时间按下为切换模式)


模式 1：按 Kb1 为镜头 WIDE 按 Kb2 为镜头 TELE

模式 2：按 Kb1 减小电流 按 Kb2 增大电流

模式 3：同时长按 Kb1，Kb2 激光启动，并且镜头反复来回运动。


再同时长按 Kb1，Kb2，恢复长按前的模式（长按时间：约 5 秒）

键图示：



五、 外部接线说明

插座图示：



电源采用直流 12V，注意+,-不能接错，否则机器将会烧坏！

通讯接口采用对接方式，不采用交叉方式！

1.+：DC 12V+

2.-：GND

3.RX：通讯（TTL）注意！（接外部设备的 RXD）

4.TX：通讯（TTL）注意！（接外部设备的 TXD）

六、 常见故障分析

问题现象	可能原因
上电后不自检	电源损坏或功率不足
	电源线接错
自检进行不正常，伴有马达鸣叫声	机械故障
	电源功率不够
自检动作正常，但无法打开激光	电源损坏或功率不足
	通讯线有错
自检成功，但不能控制	通讯线有错
	协议波特率不匹配
	负载过多或者通信距离过远